



ПолимерТехИнвест

Условия применения санации

Применяемая технология (ЦПИ) позволяет одинаково успешно производить обработку внутренних поверхностей, как действующих трубопроводов, так и вновь укладываемых труб. Нанесение покрытия может производиться как в стационарных условиях, так и в условиях плотной городской застройки с большим насыщением инженерных коммуникаций. Диапазон диаметров обрабатываемых труб — 300... 2020 мм.

Санация действующих трубопроводов диаметром 300...2020 мм может осуществляться через технологические котлованы в начале и в конце обрабатываемого участка (технологической захватки). Технологические захватки должны быть практически прямолинейными. Границы их определяются в местах вертикальных опусков и подъемов, при местных углах поворота более 11 градусов и в местах нарушения соосности сварки труб.

Санация осуществляется при положительной температуре окружающей среды.

